TELEFUNKEN SERVICE

RUNDFUNK RADIO RADIO

HIFI-Verstärker RA 100

Druck-Nr. 319 407 185

E-Nr. 503 453 296

Service-Hinweise · Stromlaufplan · Service Einstellungen

Schematic Diagram · Service Instructions · Service Adjustments Schéma · Instructions de service · Réglages d'adjustment

Technische Daten

Das Gerät übertrifft in allen Eigenschaften die Anforderungen der DIN 45 500 Bl. 6 für Heimstudio-Geräte und erfüllt die VDE-Vorschriften nach VDE 0860.

Nennausgangsleistung:

2 x 40 Watt Sinus

Musikleistung: Klirrfaktor K:

2 x 60 Watt

< 0,1 % bei Nennleistung

Nennscheinwiderstand:

4.0

Leistungsbandbreite:

< 10 Hz . . . > 50 000 Hz bei K = 0,7%

Eingänge:

Eingangsscheinwiderstände, Nenneingangsspannungen,

Übersteuerungsfestigkeit bei 1 kHz: Tuner/Tape 470 kΩ / 200 mV / 26 dB; TA magn. 47 kΩ / 2 mV / 32 dB

Ausgänge:

Tonband: 1,0 mV / kΩ Kopfhörer: 4-16 Ω 4 Lautsprecher: 4-8 Ω

Einsteller:

(2x Raum A / 2x Raum B Balance: +0 dB bis -50 dB Höhen: ±12 dB bei 15 kHz Tiefen: ±17 dB bei 40 Hz

Rauschfilter:

Bestückung:

Entzerrung TA-Magnet:

Übersprechdämpfung:

Grenzfrequenz 6 kHz nach IEC bzw. DIN 45546 und 45547

zwischen den Kanälen > 55 dB (1 kHz) > 35 dB (10 kHz) zwischen den Eingängen

> 70 dB (10 kHz)

4 integrierte Schaltungen

15 Transistoren

1 LFD 6 Dioden, 1 Gleichrichter 110/220 Volt ~, 50/60 Hz

Steilheit 6 dB/Oktave

Netzanschluß: Sicherungen: sekundär: 2 x T 6,3 A Gehäuseabmessungen: B/H/T: 435 x 56 x 250 mm

Specifications

The properties of this equipment exceed the requirements of DIN Specification 45 500 Bl. 6 for home entertainment equipment and meet the VDE Specification

Rated output Power:

Music Power:

2 x 40 W RMS 2 x 60 W

Distortion Factor:

< 0.1 % at rated power

Broad Band Performance:

< 10 Hz . . . > 50000 Hz at K = 0.7 % Input impedance, Rated Input Voltages,

Overmodulation stability at 1 kHz: Tuner/Tape 470 kΩ / 200 mV / 26 dB:

Record player (magn.), 47 k Ω / 2 mV / 32 dB

Outputs:

inputs:

Tape recorder: 1,0 mV / kΩ Headphones: $> 4-16 \Omega$ 4 loudspeakers: $4-8 \Omega$

(2 x Room A / 2 x Room B)

Record Player (Magnetic)

distortion:

Control:

to IEC and DIN 45546 and 45547 resp.

Balance: 0 dB / -50 dB

Treble: +12 dB / -12 dB at 15 kHz Bass: +17 dB / -17 dB at 40 kHz

Cross talk damping:

between channels > 55 dB (1kHz) > 35 db (10 kHz) > 70 dB (10 kHz) between inputs

Components:

4 integrated circuits

15 transistors 1 LFD 6 Diodes, 1 rectifier

Mains Connection:

Fuses:

Dimensions:

110/220 V A.C., 50/60 Hz secondary: 2 x T 6,3 A

W/H/D/: 435 x 56 x 250 mm

Caractéristiques techniques

L'appereil dépasse dans toutes ses propriétés les exigences du standard DIN 45500, page 6, et repond aux prescriptions VDE selon VDE 0860.

Puissance nominale:

2 x 40 W sinus 2 x 60 W

Puissance musicale: Facteur de distorsion:

< 0,1 % en puissance nominale

Impédance:

Bande passante

à demi puissance: Entrées:

< 10 Hz . . . > 50000 Hz pour K = 0,7 % Impédance d'entrée, tension d'entrée,

saturation à 1 kHz:

Tuner/Tape 470 kΩ / 200 mV / 26 dB Pick-up magnétique, 47 kΩ / 2 mV / 32

Sorties:

Magnétophone: 1 mV/kΩ

Casque d'écoute: 4-16 Ω 4 enceintes: 4-8 Ω (2 x pièce A / 2 x pièce B)

Filtre:

Passe-bas: pente 6 dB/oktave

Réglages:

Diaphonie:

fréquence limite 6000 Hz

Balance: 0 dB / --50 dB Aigus: +12 dB / --12 dB à 15 kHz Graves: +17 dB / --17 dB à 40 kHz

Correction PU magnetique:

selon IEC ou DIN 45546 et 45547 entre les canaux > 55 dB (1 kHz) > 35 dB (10 kHz) entre les entrées > 70 dB (10 kHz)

Composants:


4 circuits intégrés 15 transistors 1 LED

Tensions secteur: Fusibles:

Dimensions:

6 diodes, 1 redresseur 110/220 Volt ~, 50/60 Hz secondaire: 2 x T 6,3 A 435 x 56 x 250 mm (L/H/P)

TELEFUNKEN RA 100 HiFi-Verstärker



LAUTSPRECHER-SCHALTSTUFE Loudspeaker switching stage Circuit de commande des haut-parleurs

LAUTSPRECHER-UMSCHALTUNG Loudspeaker switch board Commutation des haut-parleurs

Schalter · Switches · Commutateurs:


S1 = PHONO(PU) S5 = MONO

S 6 = HI-FILTER

S3 = TAPE(TB)

S7 = LOUDNESS


S 4 = TUNER



Service-Hinweise zur Lautsprecher-Schaltstufe:

Die Lautsprecher-Schaltstufe mit IC 701 schaltet das Lautsprecher-Relais und beinhaltet somit neben der Einschaltverzögerung und Schnellausschaltung mehrere Schutzschaltungen.

- 1. Einschaltverzögerung: Mit dem Einschalten des Gerätes gelangt die Betriebsspannung für IC 701 über R 714 an Pin 9. Gleichzeitig baut sich verzögert über R 713 und C 705 eine Spannung an Pin 8 auf. Bei einem Wert von ca. 1,3 V an Pin 8 wird Pin 6 des IC's elektronisch an Masse geschaltet, und das Lautsprecher-Relais RY zieht an.
- 2. Schnellausschaltung: Beim Ausschalten des Gerätes soll das Relais sofort abschalten, d. h., ein "Nachspielen" infolge aufgeladener Netzteilkondensatoren soll vermieden werden. Dieses geschieht durch einen elektronischen Schalter im IC 701. Bei eingeschaltetem Gerät erhält Pin 1 eine positive Vorspannung über R 712, die durch eine negative Spannung über R 718 kompensiert wird. Somit wird beim Betrieb ein Ansprechen
- dieses Schalters vermieden. Beim Ausschalten bricht die negative Komponente sofort zusammen, während die positive sich nur langsam abbaut. Der elektronische Schalter schließt sofort, legt die Spannung von Pin 8 (1,3 V) an Masse das Relais schaltet ab.
- 3. Elektronische Sicherung: Bei einem Kurzschluß am Verstärkerausgang wird die elektronische Sicherung wirksam über die Transistoren T 701 (linker Kanal), T 702 (rechter Kanal) und T 703 auf Pin 1 von IC 701, d. h., die Spannung von Pin 8 wird elektronisch gegen Masse geschaltet, und das Lautsprecher-Relais fällt ab.
- 4. Gleichspannungsschutz für Lautsprecher: Die Widerstände R 707/708/705/706 bilden zusammen mit den Elkos C 704 bzw. C 703 eine Schutzschaltung, die bei einem Fehler in den Endverstärkern die Lautsprecher vor Gleichspannung schützt, d. h., IC 701 wird am Pin 2 bzw. am Pin 3 positiv oder negativ angesteuert und läßt das Relais abfallen.
- 5. Abschaltbeschleunigung: C 706, R 717 und R 716 am Pin 7 des IC 701 dienen zur Abschaltbeschleunigung des Relais.



Instructions pour le dépannage du circuit de commande des haut-parleurs:

La commande des haut-parleurs avec le circuit intégré IC 701 sert enclencher le relais des haut-parleurs. En plus d'une temporisation à la mise en marche et d'un système d'interruption rapide, ce circuit comporte plusieurs dispositifs de sécurité.

- 1. Mise en marche retardée: A la mise en marche de l'appareil, la tension d'alimentation de IC 701 est appliquée au pin 9 à travers. R 714. En même temps, une tension s'établit au pin 8 retardée par R 713 et C 705. Lorsqu'elle atteint une valeur d'environ 1,3 volts au pin 8, le pin 6 du circuit est relié à la masse et par conséquente le relais RY est enclenché.
- 2. Cicuit de la disjonction rapide: Quand on arrête l'appareil on souhaite que le relais des HP déclenche immédiatement pour éviter d'avoir une persistance de sous «fantômes» dus aux condensateurs de l'alimentation encore chargés. Cela est effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur électronique dans IC 701, qui reste ouvert par une tension négative
- de maintien sur le pin 1 (à travers R 718) lorsque l'appareil est en marche. A la coupure, cette tension s'effondre instantanément, l'interrupteur électronique se ferme et relie le pin 8 (normalement à environ 1,3 V) à la masse. Donc le relais des HP s'ouvre.
- 3. Circuit de protection électronique: En cas de court-circuit à la sortie de l'amplificateur le circuit de protection électronique agit sur le pin 1 / IC 701 au moyen de T 701 (canal gauche), T 702 (canal droite) et T 703, ce qui a pour effet de déclencher le relais.
- 4. Protection deshaut-parleurs contre la tension continue: Les résistances R 705/706/707/708 constituent avec les condensateurs C 703 et C 704 un circuit de protection. En cas de défaut dans les étages de puissance de l'amplificateur, on empêche la tension continue d'arriver sur les haut-parleurs du fait que le pin 2 ou le pin 3 de IC 701 reçoit alors une tension positive ou négative qui déclenche le relais des HP.
- 5. Accélération de déclenchement: C 706, R 717 et R 716 constituent en circuit d'accélération de déclenchement du relais.

Service Instructions for Speaker Switching Stage


The speaker switching stage with IC 701 triggers the speaker relays and contains several protective circuits in addition to the switch-in delay and rapid switch-off features.

- 1. Switch-in delay: When the receiver is switched on, operating voltage for IC 701 is supplied via R 714 to pin 9. At the same time voltage is built up at pin 8, delayed by R 713 and C 705. At a value of approx. 1,3 V at pin 8, pin 6 of the IC is electronically switched through to ground speaker re-lay RY is actuated.
- 2. Circuit for quick disconnect: When the receiver is switched off the speaker relay is to be released immediately to avoid popping or other noise due to charged condensors in the line section. This is effected by means of an electronic switch in IC 701, which is kept open while the receiver is switched on by a negativ holding voltage at pin 1 (via R 718). When

the receiver is switched off this holding voltage breaks down immediately; the electronic switch closes and switches the voltage at pin 8 (approx. 1,3 V) to ground. The speaker relay is released.

- 3. Electronic protection: In case of a short circuit at the amplifier output, the electronic protective circuit becomes effective by the transistors T 701 (left channel), T 702 (right channel) and T 703 at pin 1 / IC 701. By this the voltage at pin 8 / IC 701 is electronically switched to ground the speaker relay is actuated.
- **4. DC protection for speaker:** Resistors R 705/706/707/708 together with electrolytic capacitors C 703 respectively C 704 form a protective circuit which protects the speakers against DC voltage, should there be a malfunction in the output amplifiers. IC 701 is triggered at pin 2 respectively pin 3 with positive or negative voltage, the speaker relay releases.
- 5. Switch-off acceleration: C 706, R 717 and R 716 at pin 7 / IC 701 effect an acceleration of the relay switching.

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!
N. B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.
Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer en tout cas le numéro de la pièce à neuf chiffres.



Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

N. B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer en tout cas le numéro de la pièce à neuf chiffres.

Position	Pr Gr.	Bestell Nr.	Bezeichnung	Item	Description
1 2 3 4 6	R R* N* A C	339 132 115 339 222 113 339 222 112 339 232 120 339 229 110	Frontplatte Knopfdurchführung,3-fach Netzknopfführung Seitenblende f.Frontplatte Druckknopf	front panel knob guide,3 fold mains knob guide side mask f.front panel push button	platine frontale passage de bouton,p.3 passage de bouton secteur cache latérale p.platine frontale bouton poussoir
7 8 10 11 13	N* N* N*	339 222 111 339 202 108 339 272 108 339 272 109 339 222 109	Druckknopfhalter Feder f.Druckknopf Zierring 30 mm Zierring 17 mm Knopf f.Lautstärke	holder f.push button spring f.push button decorative ring 30 mm decorative ring 17 mm volume knob	support de bouton ressort p.bouton anneau enjoliveur anneau enjoliveur bouton p.volume
14 15 17 21 23	I C O N* ,T*	339 222 114 339 222 115 339 152 108 339 872 110 339 827 106	Drehknop† Netzknopf Gehäuseoberteil Buchsenhalter Winkel f.Netzschalter	control knob mains knob cabinet,top part socket holder angle f.mains switch	bouton variable bouton secteur partie supérieure du boîtier support de prise équerre p.interrupteur secteur
24 29 30 31 32	V* I C C T*	339 827 107 339 132 121 339 062 107 339 062 109 339 062 111	Netzschaltstange Bodenplatte Fuss,vollst. Filzfuss,hinten Fussbefestigungsplatte	mains switch rod bottom plate foot,cpl. felt foot,rear foot fixing plate	tringle interruptrice secteur platine de fond pied,cpl. pied en feutre,arrière plaquette de fixation du pied
35 C 501 D 001 D 502/503 D 701-703	Z N J W* R*	339 337 122 339 588 040 339 529 292 339 529 294 339 529 034	* NF-VERSTARKERPLATTE * NF-Verstärkerplatte AL-Eiko 4700 uF/35 v Diode KBPC 602 Diode ZPD-18 Diode 1 N 4148	* AF AMPLIFIER BOARD * AF-amplifier board AL-ELKO 4700 UF/35 V diode KBPC 602 diode ZPD-18 diode 1 N 4148	* BLOC AMPLIFICATEUR BF * bloc amplificateur BF AL-Elko 4700 uF/35 V diode KBPC 602 diode ZPD-18 diode 1 N 4148
D 704 FU 501/502 IC 401 IC 701 R 396/397	A E V F G	339 525 013 339 570 070 339 575 266 339 575 265 339 502 119	Diode 1 N 4001 Sicherung 6,3 A IC-STK 465 IC-TA 7317 P Einsteller 100 KOhm, Höhen/Tiefen	diode 1 N 4001 fuse 6,3 A IC-STK 465 IC-TA 7317 P var.res.100 KOhm,treble/bass	diode 1 N 4001 fusible 6,3 A IC-STK 465 IC-TA 7317 P rés.var.100 KOhm,aigus/graves
R 398 R 399 R 407/1407 RY S 1-4	E H C K	339 502 118 339 502 117 339 537 107 339 360 106 339 442 112	Einsteller 100 KOhm,Balance Einsteller 100 KOhm,Lautstärke Wid.O,22 Ohm/3 W Relais Tastensatz	var.res.100 KOhm,balance var.res.100 KOhm,volume res.0,22 Ohm/3 W relay push button assy.	rés.var.l00 KOhm,balance rés.var.l00 KOhm,volume rés.0,22 Ohm/3 W relais clavier de touches
S 5/7 S 6 S 9 T 301/302 304/305	H E J	339 442 114 339 442 111 339 442 113 339 556 505	Tastensatz Schalter Schalter Transistor KTC 732 TM-GR	push button assy. switch switch transistor KTC 732 TM-GR	clavier de touches commutateur commutateur transistor KTC 732 TM-GR
T 303/1303 T 501 T 502	A D B	339 556 435 339 556 437 339 556 436	Transistor KTA 970 BL Transistor KTC 22360 Transistor KTC 950 Y	transistor KTA 970 BL transistor KTC 22360 transistor KTC 950 Y	transistor KTA 970 BL transistor KTC 22360 transistor KTC 950 Y
T 701/702 T 703	T* D	339 556 429 339 556 430	Transistor MPS 9630 K Transistor MPS 9680 T * ENTZERRERPLATTE *	transistor MPS 9630 K transistor MPS 9680 T * EQUALIZER BOARD *	transistor MPS 9630 K transistor MPS 9680 T * BLOC CORRECTEUR *
36 37 IC 351/ 1351	Z A I	339 337 123 309 672 801 339 575 311	Entzerrerplatte,vollst. DIN-Buchse,5-polig IC-HA 12017	equalizer board,cpl. DIN-socket,5 poles IC-HA 12017	bloc correcteur,cpl. prise DIN,5 pôles IC-HA 12017
L 351/1351 40	A L	339 347 121 339 337 125	Spule 5,6 MH Lautsprecherumschaltg.kpl.	coil 5,6 MH speaker switch-over,cpl.	bobine 5,6 MH commutateur HP,cpl.
41 45 46 47 48	D G C I J	339 337 117 309 671 967 339 540 139 339 550 107 339 442 115	LED-Netzanzeige Kopfhörerbuchse Lautsprecherbuchse Klemmbuchse f.Lautsprecher Netzschalter	LED mains indication headphones socket loudspeaker socket clamp socket f.speaker mains switch	affichage du secteur à LED prise de casque d'écoute prise HP douille de serrage p.HP interrupteur secteur
50 51	Z J	339 312 110 339 482 106	Netztrafo Netzleitung	mains transformer power cord	transfo d'alimentation secteur cäble secteur

Änderungen vorbehalten Subjekt to modifications Modifications réservés

TELEFUNKEN

Fernseh und Rundfunk GmbH

Dokumentation

Tillystraße 25

3000 Hannover 91

W. Germany

Printed in the Federal Republic of Germany